

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Ihr Unternehmen

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb und Verkehr mit Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand auf dem gesamten Betriebsgelände durch die beauftragten Staplerfahrer.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Beim innerbetrieblichen Transport mit Gabelstaplern ergeben sich Gefahren u.a. durch zu hohe Geschwindigkeiten, falsch aufgenommene Last, Überlastung der Stapler oder eingeeengte Sichtverhältnisse.
- Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen
- Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers
- Um- und Abstürzen des Staplers
- Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut
- Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen
- Gefährliche Abgasbestandteile bei Dieselstaplern
- Verätzungen durch Batteriesäure bei beschädigten Batterien oder beim Nachfüllen von destilliertem Wasser (siehe spezielle Betriebsanweisung)

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Benutzung nur durch beauftragte Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers
- Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden.
- Flurförderzeuge mit Verbrennungsmotor nur in folgenden Bereichen einsetzen:
(Überflur, Aussenbereich, Bereiche mit Absauganlagen, Raumhöhe min. 4 Meter)
- Täglich vor dem Arbeitsbeginn sind zu prüfen: Fahrgestell, Reifen, Fahrerschutzdach, Antrieb, Betriebs- und Feststellbremse, Lastaufnahmeeinrichtung (einschl. Ketten, Zustand der Gabeln), Lastschutzgitter, Lenkung (Lenkungsspiel max. 2 Finger breit), Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung, Batterie bzw. Abgasreinigung.
- Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen:
 - Freie Sicht
 - Tragfähigkeit nicht überschreiten. Typenschild und Lastschwerpunkt diagramm beachten
 - Last so aufnehmen, dass sich der Lastschwerpunkt so nah wie möglich am Gabelrücken befindet
 - Last soll so nah wie möglich am Gabelrücken anliegen.
 - Hubmast zum Fahrer hin neigen
- Beim Fahren und Transport ist zu beachten:
 - Innerbetriebliche Verkehrsregeln
 - Bei Sichtbehinderung durch Last: rückwärts fahren
 - Vorhandene Fahrerrückhalteeinrichtung (z.B. Sicherheitsgurt) benutzen
 - Tragfähigkeit der Fahrbahn, ggf. auch von Ladeblechen, LKW und deren Anhänger, Aufzügen
 - LKW, Sattelaufleger u.a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern
 - Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren
 - Mit angemessener Geschwindigkeit fahren
 - Mitnahme von Personen grundsätzlich verboten
 - Keine Last auf Verkehrs- und Rettungswegen, vor Notausgängen, elektrischen Verteilungen und Feuerlöschgeräten abstellen
- Beim Absetzen der Last ist auf folgendes zu achten:
 - Last nur unmittelbar vor dem Absetzen bei stehendem Stapler anheben oder absenken
 - Hubgerüst nur über der Stapelfläche nach vorne neigen
 - Bei angehobener Last den Stapler nicht verlassen
 - Last nicht auf beschädigten Transport- oder Lagermitteln (z.B. Paletten, Gitterboxen, Container, Behälter, Regale) stapeln
- Beim Abstellen des Staplers gilt: Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen, Verkehrs- und Rettungswege, Notausgänge, Feuerlöschgeräte usw. freihalten
- Bei Verwendung von Arbeitsbühnen: Betriebsanweisung Arbeitsbühnen beachten

4. Verhalten bei Störungen

- Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler nicht benutzen, Gegen Benutzung sichern und Vorgesetzten informieren

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen, Erste Hilfe leisten
- **Notruf: 112**
- Unfall melden

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden.

Für die Entsorgung (z.B. Altöl, Hydraulikflüssigkeit) ist zuständig:

Ihr Unternehmen

Datum: 01.01.2018

IMS Services Dienstleistungen

Prüfung nach 12 Monaten

Änderung bei Bedarf durch IMS Services